

## OS・コンパイラ対応表

(MIL/MIL-Lite8.0, ActiveMIL/ActiveMIL-Lite8.0)

		Windows 2000 (with SP4 <sup>1</sup> )	Windows XP (with SP2 <sup>1</sup> )	Linux <sup>2</sup>
<b>CronosPlus</b>	MIL/MIL-Lite 8	VC++ <sup>3</sup> 6.0(with SP6 <sup>1</sup> ) VC++ <sup>3</sup> .NET 2003 <sup>4</sup>	VC++ <sup>3</sup> 6.0(with SP6 <sup>1</sup> ) VC++ <sup>3</sup> .NET 2003 <sup>4</sup>	
	ActiveMIL/ ActiveMIL-Lite 8 <sup>5</sup>	VB <sup>6</sup> .NET 2003 VC++ <sup>3</sup> .NET 2003 <sup>7</sup>	VB <sup>6</sup> .NET 2003 VC++ <sup>3</sup> .NET 2003 <sup>7</sup>	
<b>Helios eA/XA Helios eCL/XCL</b>	MIL / MIL-Lite 8	VC++ <sup>3</sup> 6.0(with SP6 <sup>1</sup> ) VC++ <sup>3</sup> .NET 2003 <sup>4</sup>	VC++ <sup>3</sup> 6.0(with SP6 <sup>1</sup> ) VC++ <sup>3</sup> .NET 2003 <sup>4</sup>	
	ActiveMIL/ ActiveMIL-Lite 8 <sup>5</sup>	VB <sup>6</sup> .NET 2003 VC++ <sup>3</sup> .NET 2003 <sup>7</sup>	VB <sup>6</sup> .NET 2003 VC++ <sup>3</sup> .NET 2003 <sup>7</sup>	
<b>Meteor-II/Multi-Channel Meteor-II/Camera Link Meteor-II/Digital</b>	MIL / MIL-Lite 8	VC++ <sup>3</sup> 6.0(with SP6 <sup>1</sup> ) VC++ <sup>3</sup> .NET 2003 <sup>4</sup>	VC++ <sup>3</sup> 6.0(with SP6 <sup>1</sup> ) VC++ <sup>3</sup> .NET 2003 <sup>4</sup>	
	ActiveMIL/ ActiveMIL-Lite 8 <sup>5</sup>	VB <sup>6</sup> .NET 2003 VC++ <sup>3</sup> .NET 2003 <sup>7</sup>	VB <sup>6</sup> .NET 2003 VC++ <sup>3</sup> .NET 2003 <sup>7</sup>	
<b>Morphis Dual Morphis Quad Morphis QxT</b>	MIL / MIL-Lite 8	VC++ <sup>3</sup> 6.0(with SP6 <sup>1</sup> ) VC++ <sup>3</sup> .NET 2003 <sup>4</sup>	VC++ <sup>3</sup> 6.0(with SP6 <sup>1</sup> ) VC++ <sup>3</sup> .NET 2003 <sup>4</sup>	
	ActiveMIL/ ActiveMIL-Lite 8 <sup>5</sup>	VB <sup>6</sup> .NET 2003 VC++ <sup>3</sup> .NET 2003 <sup>7</sup>	VB <sup>6</sup> .NET 2003 VC++ <sup>3</sup> .NET 2003 <sup>7</sup>	
<b>Solios eA/XA Solios eCL/XCL</b>	MIL / MIL-Lite 8	VC++ <sup>3</sup> 6.0(with SP6 <sup>1</sup> ) VC++ <sup>3</sup> .NET 2003 <sup>4</sup>	VC++ <sup>3</sup> 6.0(with SP6 <sup>1</sup> ) VC++ <sup>3</sup> .NET 2003 <sup>4</sup>	
	ActiveMIL/ ActiveMIL-Lite 8 <sup>5</sup>	VB <sup>6</sup> .NET 2003 VC++ <sup>3</sup> .NET 2003 <sup>7</sup>	VB <sup>6</sup> .NET 2003 VC++ <sup>3</sup> .NET 2003 <sup>7</sup>	
<b>Vio</b>	MIL / MIL-Lite 8	VC++ <sup>3</sup> 6.0(with SP6 <sup>1</sup> ) VC++ <sup>3</sup> .NET 2003 <sup>4</sup>	VC++ <sup>3</sup> 6.0(with SP6 <sup>1</sup> ) VC++ <sup>3</sup> .NET 2003 <sup>4</sup>	
	ActiveMIL/ ActiveMIL-Lite 8 <sup>5</sup>	VB <sup>6</sup> .NET 2003 VC++ <sup>3</sup> .NET 2003 <sup>7</sup>	VB <sup>6</sup> .NET 2003 VC++ <sup>3</sup> .NET 2003 <sup>7</sup>	
<b>Odyssey XA Odyssey XCL Odyssey XD Odyssey Xpro</b>	MIL8	VC++ <sup>3</sup> 6.0 (with SP6 <sup>1</sup> ) VC++ <sup>3</sup> .NET 2003 <sup>4</sup>	VC++ <sup>3</sup> 6.0 (with SP6 <sup>1</sup> ) VC++ <sup>3</sup> .NET 2003 <sup>4</sup>	
	ActiveMIL 8	VB <sup>6</sup> .NET 2003 VC++ <sup>3</sup> .NET 2003 <sup>7</sup>	VB <sup>6</sup> .NET 2003 VC++ <sup>3</sup> .NET 2003 <sup>7</sup>	
	ONL 2.2	VC++ <sup>3</sup> 6.0 (with SP6 <sup>1</sup> ) VC++ <sup>3</sup> .NET 2003 <sup>4</sup>	VC++ <sup>3</sup> 6.0 (with SP6 <sup>1</sup> ) VC++ <sup>3</sup> .NET 2003 <sup>4</sup>	

1. SPはService Packの略称です。  
 3. VC++はMicrosoft® Visual C++®の略称です。  
 5. Microsoft® .NET Framework 1.1(SP1)が別途必要です。  
 7. Managed Code対応

2. サポート対象のディストリビューションについては別途お問い合わせ下さい。  
 4. Unmanaged Code対応  
 6. VBはMicrosoft® Visual Basic®の略称です。  
 8. DU18にて .NET2005対応